



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Popcorn automaat	popcorn automaat	1
	ketel	1
	Mais maatschep	1
	Popcorn schep	1
	fles olie	1
	bak suiker	1
	bak mais	1
	Papieren zakjes	...
	suikerschepje	1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

#### **Technische gegevens popcorn machine**

Werkterrein 1mx1mx1m( lxbxh)

Stroomvoorziening 230 volt (1x 3000 watt)

Totaal gewicht 25 kg.

#### **Vorbereiding plaatsing popcorn machine**

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Gebruik altijd geaarde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

#### **Spelregels popcorn machine**

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder, tevens maker van de popcorn.

Doel: zelf popcorn maken met uitsluitend hiervoor bijgeleverde popcorn produkten (mais, popcornsuiker, olie)



**Stap 1:** Bewaar alle spullen goed bij elkaar en hou rekening met regen, de machine kan niet tegen regen.




**Stap 2:** Het is makkelijk dat de ingrediënten die nodig zijn dicht bij de popcorn machine staan.



**Stap 3:** Zet de Popcorn machine op een stevige en veilige plek.



**Stap 4:** Indien "de ronde ketel" niet in de machine gemonteerd is, plaats de ketel in de houder.



**Stap 5:** De pijlen geven de ophangbeugels aan voor "de ketel".



**Stap 6:** Plaats eerst de achterkant en dan de voorkant waar de zwarte hendel zit.



**Stap 7:** De aansluiting van de stekker van de ronde ketel komt in de bovenkant van de popcorn machine.



**Stap 8;** Steek de stekker op de juiste manier erin, deze kan maar op een manier. Als deze geplaatst is kan je de stekker een slag omdraaien, zodat deze geborgd wordt.



**Stap 9:** Steek de stekker in de haspel die geheel dien te zijn afgerold.



**Stap 10:** Zet alle schakelaars aan, hierbij gaat bij iedere schakelaar een groen lichtje branden. Als je stopt met popcorn maken, **alle schakelaars uitzetten!!!**



**Stap 11:** Als je de eerste keer de popcorn machine aanzet, duurt het enige minuten dat de ketel warm is. Je kan de bijgeleverde maatbeker vullen met olie en wacht tot deze warm is.



**Stap 12:** Vul de bijgeleverde maatbeker (300 gram) met mais.



**Stap 13:** Voeg de mais toe in de ronde ketel.



**Stap 14:** Gebruik een maatbeker om de gele suiker te vullen, ongeveer ½ van de maat popcorn.



**Stap 15:** Voeg de suiker toe in de ketel, die je in de maatbeker hebt.



**Stap 16:** Doe het klepje dicht, zodat de warmte sneller bereikt wordt. Pas op Ketel is heet!!!



**Stap 17:** Wacht tot de mais tot popcorn ploft, deze "loopt over".



**Stap 18:** Indien je geen ploffen meer hoort of af en toe een, dan kan je de ketel om draaien, dmv de hendel naar beneden te bewegen.



**Stap 19:** Als dan de "ketel"leeg is kan je weer met de maatschepje olie beginnen.



**Stap 20:** Maatbeker met mais vullen en in de ketel toevoegen.



**Stap 21:** Maatbeker met gele suiker vullen en in de ketel toevoegen..



**Stap 22:** De popcorn weer omschudden als deze geheel uit geploft zijn. **Als je geen popcorn meer wilt maken alle schakelaar uit zetten**, zorg wel dat de ketel leeg is.



**Stap 23:** Terwijl je wacht op de popcorn die nog moet ploffen, kan je alvast de popcorn in de bijgeleverd zakje doen en deze voor consumptie aanbieden.



**Stap 24;** Tijdens het popcorn maken kunt u de lade aan de voorzijde links onderin af en toe legen. De machine maken wij zelf schoon met speciaal schoonmaakmiddel.