



BUNGEE-TRAMPOLINEGORDEL

COMFORT-SERIE

Gebruiksaanwijzing



Voorwoord: Beste klant, het doet ons plezier dat u heeft gekozen voor een bungee-trampolinegordel van Gebhardt Freizeit-Technik GmbH & Co. KG. Dit product wordt uitsluitend vervaardigd van hoogwaardige materialen. Elke bungee-trampolinegordel wordt afzonderlijk met de hand gemaakt.

Deze bungee-trampolinegordel is volgens ontwerptype gekeurd.

Keuringsinstantie:

DEKRA EXAM GmbH | Dinnendahlstraße 9 | 44809 Bochum | CE 0158

PPE productielocatiebewaking door:

APAVE SUDEUROPE SAS | 17, Bd Paul Langevin | 38600 FONTAINE | France

Producent: Gebhardt Freizeit-Technik GmbH & Co. KG

Kocherstr. 1 | D-70376 Stuttgart | T: +49 711 230 85-74 | Fax: +49 711 230 85-75

www.freizeit-technik.de



Latches with Velcro strips



Lussen boven

Lussen onder



Gevareninstructie

LET OP Als de bungee-trampolinegordel niet volgens de voorschriften wordt gebruikt, kan deze open gaan of door materiaalmoetheid scheuren. Dit kan ernstig letsel met overlijden tot gevolg hebben.

Houdt u zich strikt aan de waarschuwingen van de fabrikant. Het product mag onder andere niet worden gebruikt door personen die problemen met het hart, de bloedsomloop of het bewegingsapparaat hebben, die onder invloed zijn van medicijnen, drugs of alcohol, die over het algemeen een zwakke gezondheid hebben of van zwanger zijn.

Vorbereidende instructies

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Zorg dat elke gebruiker van tevoren kennis heeft genomen van de gebruiks- en veiligheidsinstructies.

Onderdelen van de uitrusting

Deze bungee-trampolinegordel wordt vervaardigd van en gestikt met hoogwaardige banden. De bungee-trampolinegordel beschikt over 3 gespen waarmee de beendelen en de buikgordel kunnen worden geopend en gesloten. De gespen zijn beveiligd met klittenband zodat ze niet ongewild kunnen open gaan. Aan de zijkant bevinden zich telkens 2 lussen. Gebruik altijd zowel rechts als links en afhankelijk van uw lichaamsbouw de bovenste of de onderste lus voor het bevestigen van een geschikte karabijnhaak. Gebruik bij beginnende gebruikers altijd de beide bovenste lussen aangezien het zwaartepunt bij de onderste lussen naar onderen wordt verplaatst waardoor het lichaam gemakkelijker kan kantelen. Gebruik de onderste lussen alleen voor oefenende gebruikers die in staat zijn om een salto te maken.

Gebruiksdoel, gebruikbeperkingen en normafwijkingen

Deze bungee-trampolinegordel is uitsluitend bedoeld voor gebruik op bungee-trampoline-installaties met twee bevestigingspunten per springlocatie. Deze bungee-trampoline-installatie moet bovendien conform DIN EN 13814 (nieuw) of DIN 4112 (oud) zijn gekeurd. Verder mag de hoogte van de bevestigingspunten maximaal 8 meter bedragen. Deze mag uitsluitend worden gebruikt als onder het springgebied een geschikte trampoline of een voldoende groot luchtkussen is geplaatst. Deze bungee-trampolinegordel is niet geschikt voor andere toepassingen waarin de gordel dient als ondersteuning, als positioneringssysteem op het werk, als middel om zich met behulp van een koord toegang te verschaffen tot een locatie of als opvanggordel. Dankzij de lage zit die is vereist voor sportief gebruik en het daarmee gepaard gaande laag liggende draaipunt, kan het bovenlichaam eenvoudig worden gekanteld. Door dit effect is de bungee-trampolinegordel niet geschikt als opvangsysteem. Op dit punt wordt niet voldaan aan EN 813. Er is een desbetreffende valtest uitgevoerd en bij bevestiging aan de onderste lussen faalde de test.



LET OP Wanneer deze gebruikbeperking niet in acht wordt genomen, kan de bevestigde persoon uit de bungee-trampolinegordel vallen. Dit kan zeer ernstig letsel met overlijden tot gevolg hebben!

Veiligheidsinstructies

- Gebruik van deze bungee-trampolinegordel is uitsluitend toegestaan onder supervisie van getraind bedieningspersoneel.
- Kinderen jonger dan 12 jaar en personen met een beperking moeten tijdens gebruik permanent en bijzonder aandachtig worden bewaakt.
- Gebruik deze bungee-trampolinegordel alleen als deze in perfecte staat verkeert. Voer daarvoor dagelijks een visuele controle uit.
- Bungee-trampolinegordels die materiaalmoetheidsverschijnselen vertonen, moeten onmiddellijk worden vervangen. Wanneer naden losgaan, klittenbandsluitingen zijn beschadigd of de veiligheidsluitingen niet meer probleemloos vastklikken, dan mag het product onder geen beding worden gebruikt.
- Indien u niet zeker weet of een bungee-trampolinegordel nog veilig kan worden gebruikt, dan dient u deze om veiligheidsredenen direct buiten gebruik te nemen.

Gebruiksaanwijzing

Voorafgaande controle: Voordat u deze bungee-trampolinegordel gaat gebruiken, moet deze eerst op een veilige locatie aan een individuele hangtest worden onderworpen. Zowel bij deze controle als ook bij het latere gebruik dient u zich aan de volgende instructies te houden:

Maten: Onze bungee-trampolinegordels zijn leverbaar in 5 verschillende maten. Gebruik een maat die geschikt is voor de gebruiker. Als een bungee-trampolinegordel niet optimaal past bij het lichaam, dan mag deze niet worden gebruikt. Eventueel mag de springer niet (verder) springen. Het is echter niet dwingend noodzakelijk dat de bungee-trampolinegordel persoonlijk eigendom is van de gebruiker.



Gebhardt Freizeit-Technik GmbH & Co. KG

Kocherstraße 1 • D-70376 Stuttgart • Tel. +49(0)711 23085-74 • Fax +49(0)711 23085-75 • info@freizeit-technik.de • www.freizeit-technik.de

Aanpassing: De gordel moet zo worden aangetrokken dat het heupkussen op de bekkenkam rust. Sluit vervolgens de veiligheidsluiting (hoorbare klik).

De beide beendelen worden aansluitend rechts en links om de bovenbenen gelegd. De 3 banden moeten zo worden afgesteld dat na het sluiten de bungee-trampolinegordel niet kan verschuiven wanneer er op en neer aan wordt getrokken. De bungee-trampolinegordel moet wel aangenaam zitten en de gebruiker mag er geen last van hebben.

De verschillende maten van de bungee-trampolinegordel zijn als volgt toe te passen:

Gordelmaten	Gebruikersgegevens		Gewicht gebruiker
	Heupomvang	Omvang bovenbenen	
Bungee-trampolinegordel XS	45 – 60 cm	27 – 37 cm	15 – 25 kg
Bungee-trampolinegordel S	55 – 75 cm	35 – 45 cm	20 – 35 kg
Bungee-trampolinegordel M	65 – 90 cm	40 – 55 cm	30 – 65 kg
Bungee-trampolinegordel L	85 – 105 cm	50 – 70 cm	50 – 85 kg
Bungee-trampolinegordel XL	90 – 120 cm	55 – 85 cm	75 – 100 kg

Gebruikers met daarvan afwijkende lichaamsmaten, anomale ledematen, geamputeerde ledematen en gebruikers met een buitenproportioneel bovenlichaam mogen het product niet gebruiken.

Verbindingscomponenten: Deze bungee-trampolinegordel mag alleen worden bevestigd aan goedgekeurde componenten. → Lees hiervoor de afzonderlijke gebruiksaanwijzing over bungee-trampolinegordels en elastische koorden en volg de instructies daarin op

Laatste controle

Voer altijd een laatste controle uit:

1. Zijn de gespen dicht?
2. Zijn de klittenbanden op de gespen dicht?
3. Zijn de banden aangepast aan het lichaam van de springer?
4. Zijn er minstens 2 elastische verbindingen aan elke zijde?
5. Is de karabijnhaak gesloten?
6. Is de gebruikshoogte minder dan 8 meter?
7. Is er een geschikte valbescherming aanwezig?

Voor het gebruik van deze bungee-trampolinegordel moet er een plan met reddingsmaatregelen beschikbaar zijn waarin alle noodgevallen die zich tijdens het werk kunnen voordoen, worden behandeld.

Transport | Opslag | Gebruik

De bungee-trampolinegordel moet tijdens transport goed worden beschermd. Voorkom dat de bungee-trampolinegordel tijdens transport, opslag of gebruik wordt blootgesteld aan potentiële bronnen van gevaar (lasvonken, scherpe randen, andere externe invloeden).

Veiligheidscontrole

Wanneer u deze gordel samen met bungee-trampolinesystemen gebruikt, dan moet de bungee-trampolinegordel in het kader van de jaarlijkse inspectie eveneens door de fabrikant of een andere deskundige persoon tegen een vergoeding worden gekeurd.

In andere gevallen moet de gordel buiten deze algemene inspectie om, telkens om de **12 maanden** door de fabrikant of een andere deskundige worden geïnspecteerd en onderhouden. Hiervoor moet de gebruiker zorgen. De bungee-trampolinegordel moet uiterlijk **60 maanden** na het eerste gebruik worden vervangen. De leesbaarheid van de producteigenschappen moet regelmatig worden gecontroleerd.

Taal

Als deze bungee-trampolinegordel in een ander land wordt verkocht, dan moet deze handleiding voor gebruik, onderhoud, regelmatige controles en reparatie in de taal van het andere land beschikbaar zijn.

Reiniging

Reinig deze bungee-trampolinegordel uitsluitend met een vochtige doek. Het is niet toegestaan om de gordel in een wasmachine te wassen. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzing.

Als de bungee-trampolinegordel door reiniging, regen of op een andere wijze nat geworden is, droog de gordel dan nooit in de buurt van een vuur of andere hittebron.

Verzorging en onderhoud

- Als u deze bungee-trampolinegordel met zorg behandelt, dan gaan de materialen aanzienlijk langer mee en dat komt de veiligheid van de gebruiker ten goede.
- Onderzoek deze bungee-trampolinegordel dagelijks op eventuele slijtageverschijnselen.
- Probeer slijtageverschijnselen nooit zelf te herstellen of te laten herstellen. Vervang in zo'n geval de versleten bungee-trampolinegordel door een nieuwe.
- Het is absoluut verboden om het product aan te passen of uit te breiden.
- Zorg dat er elke 12 maanden een veiligheidsinspectie wordt gedaan en voer zelf elke dag een visuele controle uit. De bungee-trampolinegordel moet uiterlijk binnen 60 maanden na het eerste gebruik worden vervangen.

Label



Uitleg van de kenmerking



Dit teken betekent dat bij dit product een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd.

Deze moet voor gebruik van deze bungee-trampolinegordel worden gelezen en de instructies daarin moeten altijd worden nageleefd.

- Bungee-trampolinegordel:** Hierbij gaat het om een productaanduiding
- Comfort-serie:** Hierbij gaat het om een uitgebreide productaanduiding
- XYZ-2012:** Serienummer
- CE 0082:** CE-teken en kennummer van de bewakende instantie

